



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Видеорегистратор-зеркало
автомобильный с экраном 12,7 см,
двойная камера, ночная съёмка**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Технические характеристики	5
3. Ответы на часто задаваемые вопросы	5

1. Описание устройства

- 1) Разъём USB. Используется для передачи данных на ПК. Также может использоваться чтобы подключить внешний источник питания
- 2) Разъём для задней камеры
- 3) Слот для TF-карт памяти
- 4) Кнопка ОК. Кнопка подтверждения выбора. В режиме записи видео, нажмите эту кнопку, чтобы начать снимать. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить съёмку. Нажимайте эту кнопку, чтобы снимать фотографии
- 5) Кнопка Вниз
- 6) Кнопка Вверх
- 7) Кнопка выбора режима/кнопка меню. Переключение между съёмкой видео, съёмкой фото и воспроизведением фото и видео. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы вызвать меню
- 8) Кнопка включения/отключения питания. Короткое нажатие включает и выключает видеорегистратор. Нажмите кнопку Меню для подтверждения
- 9) ЖК-экран. На экран выводится изображение
- 10) Перезагрузка. Отверстие для полного перезапуска видеорегистратора
- 11) Динамик. Воспроизведение звука происходит через динамик
- 12) Зажим для фиксации
- 13) Объектив

Особые функции:

Автоматическое включение/отключение. Подключение питания к двигателю автомобиля. Когда автомобиль заводится, включается видеорегистратор. Когда двигатель выключается, регистратор сохраняет видео и отключается.

Обнаружение движения. В режиме ожидания запись видео начинается при обнаружении движения камерой.

Основные инструкции по эксплуатации камеры / фото:

Запуск и выключение. Нажмите кнопку включения и отключения лампы. Во время первоначальной загрузки данных световой индикатор будет гореть синим цветом. Снова нажмите кнопку питания, и синий индикатор погаснет.

Примечание: видеоустройство автоматически выключится при низком уровне заряда батареи.

Режим съёмки видео

Кратковременное нажатие кнопки меню, переключит видеорегистратор в режим камеры. В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры. Нажмите кнопку **Ок**, чтобы начать съёмку. На значке камеры появится мигающая красная точка, указывающая на то, что запись началась.

Режим фотографии

Короткое нажатие кнопки меню переключит устройство в режим фотосъёмки. Нажмите кнопку **Ок**, чтобы сделать фото.

Воспроизведение видео/фото

Кратковременное нажатие кнопки меню переключит устройство в режим воспроизведения. В верхнем левом углу экрана отображается значок воспроизведения. Стрелками выберите нужный файл. Нажмите кнопку **Ок**, чтобы начать воспроизведение.

Меню настроек

Нажмите кнопку меню, чтобы войти в режим настройки. В левом верхнем углу Вы увидите значок камеры на жёлтом фоне. Нажмите кнопку меню повторно, чтобы выйти из режима настройки.

Подключение по USB

Соедините USB-кабелем ваш компьютер и видеорегистратор. Затем нажмите кнопку включения, чтобы видеорегистратор стал виден на компьютере. В режиме USB-диск Вы получаете доступ ко всем сохраненным фото и видео файлам на регистраторе. В режиме PC Camera регистратор работает как веб-камера компьютера.

Зарядка регистратора

Есть три варианта зарядки устройства: от прикуривателя, от компьютера и от зарядного устройства. Во время зарядки световой индикатор горит красным цветом.

2. Технические характеристики

Особенности продукта	HD-камера, HD-видео
Цветопередача	Настраиваемая
Экран	HD-экран
Объектив камеры	Широкоугольный объектив высокого разрешения. Угол обзора 170°
Язык	Русский, Японский, Французский, Итальянский, Английский, Китайский, Корейский
Формат файлов	.avi
Разрешение видеофайлов	Максимум 1080 пикселей
Видеоформат	MJPEG
Запись видео	Потоковое видео без потери данных
Включение устройства	Включение от зажигания, выключение при выключенном двигателе
Функция обнаружения движения	Поддерживается
Режим фотографии	500 пикселей
Формат фотографий	JPEG
Карта памяти	TF-карта
Запись звука	Поддерживается
Воспроизведение звука	Поддерживается
ТВ-формат	PAL/NTSC
Частота	50/60 Гц
Функции USB	Веб-камера, USB-накопитель
Мощность	5 В, 1 А
Питание	Встроенная батарея

3. Ответы на часто задаваемые вопросы

1) Не могу сделать фотографии

Проверьте достаточно ли свободного места на TF-карте.

2) Не могу заснять видео. Видео постоянно останавливается

Видео снимается в высоком качестве. Пожалуйста, используйте карту памяти TF класса 4 или 6, совместимую с SDHC.

3) Ошибка и видео невозможно воспроизвести. Устройство выдаёт ошибку

Произошла ошибка при хранении данных на TF-карте. Сохранение файлов не завершено. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти.

4) Изображение размытое, нечёткое

Проверьте объектив камеры, очистите его от грязи, пыли или отпечатков пальцев.

5) Изображение на улице очень тёмное

Отрегулируйте контрастность изображения (функция EV).

6) В пасмурную погоду или в помещении цвета не соответствуют

Отрегулируйте «баланс белого» на устройстве.

7) Горизонтальные полосы на изображении, радужные полосы

Поменяйте в настройках частоту источника питания, в соответствии с вашим на 50 или 60 Гц.

8) Ошибка

Нажмите кнопку перезапуска устройства.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**